

!! ВНИМАНИЕ

Сваебойная установка «КОПРА™»
основные правила эксплуатации

1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** во избежание заклинивания включать пневмомолот без его опоры на сваю (на холостом ходу без нагрузки).

2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** любая смазка внутренних деталей пневмомолота.

В целях исключения заклинивания бойка пневмомолота категорически не допускается попадание песка и пыли в воздуховоды в пневмосистему управления и полости пневмомолота.

При замене шланга, соединяющего влагомаслоотделитель с пневмомолотом, его необходимо предварительно тщательно продуть.

3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подавать давление в пневмосистему установки, превышающее максимально допустимое 1,0 мПа.

4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** во время работы копра:

- замерять отклонения забиваемой сваи;
- поправлять/надевать на блок спавший канат;
- поднимать работающий пневмомолот;
- уменьшать загрузку противовесов;
- подтягивать крепёжные детали.

5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать пневмоцилиндр установки для выдёргивания забитых свай.

6. Пневмомолот при транспортировке должен быть снят с установки.



Соблюдение требований руководства по эксплуатации является условием выполнения производителем гарантийных обязательств.

ООО«МАГИСТРАЛЬ»



РОССИЯ, ПОДОЛЬСК
+7 (495) 410-36-37
WWW.SWAEBOY.RU

СВАЕБОЙНАЯ УСТАНОВКА

(передвижная пневматическая)

ППМ 4-150

